

Základní pravidla BOZP pro vjezd do cementáren HM CZ

Ochranné prostředky

- **průmyslová ochranná přilba** – variantně s páskou pod bradou nutno použít pro práci ve výškách nad 1,5 m
- **ochranné pracovní brýle** – běžné a prachotěsné dle činností
- pracovní oděv
 - **vysoko-viditelné a reflexní prvky** dle normy EN ISO 20 471 bezpečnostní třída II.
 - **kalhoty s dlouhými nohavicemi**
 - **blůza s dlouhým rukávem** (v určených případech)
- **pracovní obuv** – pevná, kotníková, minimálně druhu S1P
- **pracovní rukavice**
- **respirátor**



Chování řidiče

- **platné školení BOZP a školení z registru rizik a interních předpisů provozovatele závodu (provozovny)**
- **používání bezpečnostního pásu při jízdě vozidla**
- **respektovat pravidla silničního provozu, bezpečnostní značení a dopravně – provozní řád provozu**
- **zvuková signalizace** při couvání, případně reverzní (couvací) kamera
- **zákaz použití mobilních telefonů** včetně hands-free
- **zákaz kouření** v areálu mimo vyhrazená místa (včetně kabiny vozidla)
- dodržovat zákonem **stanovenou dobu pro bezpečnostní přestávky** řidiče
- povinnost **sledovat proces nakládky**
- povinnost **udržovat pořádek a čistotu** na pracovišti
- povinnost **používat ochranné konstrukce** proti pádu, pokud jsou instalována (bezpečnostní lávky)
- povinné **použití prvku proti rozpojení hadic** (spony, whip check)
- **nezastavovat na místech**, na nichž vozidlo ohrožuje bezpečnost práce nebo je samo ohroženo

- **nezastavovat v protisměru při odjezdu na příjezdové komunikaci**
- **nestát dlouhodobě (přes noc či den) na příjezdové komunikaci**
- **nevjíždět** do míst, kde únosnost terénu či komunikace **neodpovídá váze vozidla**
- řídit se **ostatními bezpečnostními předpisy**, případně instrukcemi pro případ vzniku mimořádné události
- **spolupracovat a podílet se na vyšetřování** příčin a **odstraňování** následků nehod, havárií nebo jiných mimořádných událostí, které řidič zavinil, nebo jichž byl účasten (všechny nestandardní situace a události oznámit)
 - závod Mokrý v době od 6:00 do 18:00 tel.: +420 602 595 601
v době od 18:00 do 6:00 tel.: +420 544 122 445
 - závod Radotín tel.: +420 257 00 2222 nebo 2333
 - prodejní terminál Králův Dvůr tel.: +420 311 64 1083 nebo 1084
- **podrobit se** na výzvu určené /oprávněné osoby **dechové zkoušce na přítomnost alkoholu**
- **prokázat totožnost, doklady o způsobilosti řidiče a vozidla** a poskytnout údaje/předložit dokumentaci opravňující k nakládce/vykládce v závodě
- **při požáru opustit a zajistit vozidlo** a jeho okolí a volat HZS a ohlašovnu požáru v areálu provozu viz telefonní čísla výše



Zabezpečení dopravního prostředku

- **rozsvícená světla**
- **klínování** – doporučení při odstavení vozidla, oboustranně, na nezvedanou nápravu
- **vypínání motoru** – pokud to není vyloučeno z technologických důvodů
- **zabezpečit vozidlo** proti neoprávněnému zneužití
- **zaplachtovat náklad** (pokud je přepravován syplý či prašný materiál)
- **při jízdě areálem nesmí mít řidič otevřené víko u cisterny**

Vjezdem do areálu řidič souhlasí s dodržováním výše uvedených pravidel!!!

Za porušování výše uvedených pravidel bude uplatňována smluvní pokuta!!!